



STEP 1 : Preparation

- EN** Roll your tent out and peg the 4 corners. Make sure to maintain a perfect square using the groundstrap.
- NL** Vouw uw tent uit en maak de 4 hoeken vast. Zorg ervoor dat het grondlint een perfect vierkant vormt.
- FR** Dépliez votre tente et fixez les 4 coins. Formez un carré parfait en utilisant le ruban de sol.



STEP 2 : Inflation

- EN** Inflate up to 7 PSI. The tent won't self-erect, so give a hand by pushing up the frame by hand.
- NL** Oppompen tot 7 PSI. De tent komt niet uit zichzelf omhoog, help even door de nok omhoog te duwen.
- FR** Pompez jusqu'à 7 PSI. La tente ne monte pas d'elle-même; aidez simplement en poussant la crête vers le haut.



STEP 3 : Anchoring

- EN** Anchor down your tent.
- NL** Veranker uw tent.
- FR** Ancrez votre tente dans le sol.



SIDEWALLS

- EN** Zip in sidewalls where needed.
- NL** Zijwanden inritsen waar nodig.
- FR** Fixez les côtés avec les fermetures éclair.



DEFLATION

- EN** Deflate by screwing out the upper part of the valve.
- NL** Draai het bovenste stuk van het ventiel af voor deflatie.
- FR** Ouvrez la valve pour dégonfler.





Warm weather (+30°)

5-6 PSI

EN Reduce the pressure to 5-6 PSI (or do not use) during warm weather.

NL Verlaag de druk tot 5-6 PSI (of niet gebruiken) bij warm weer.

FR Réduire la pression jusqu'à 5-6 PSI (ou ne pas utiliser) par temps chaud.

Normal weather

7 PSI

EN Inflate up to 7 PSI during normal weather.

NL Oppompen tot 7 PSI bij normale weer.

FR Gonflez à 7 PSI par temps normal.