

## Mijn frame gaat niet open, wat nu?

Wanneer het frame liggend wordt vervoerd, kunnen de vijzen onderaan de nokpalen in elkaar blijven haken. Daardoor kan u moeilijkheden ondervinden tijdens het opentrekken van het frame. In plaats van het frame te forceren door het hardhandig open te trekken, controleert u best waar de vijzen blijven haperen.

Daarna trekt u de 2 koppelingen wat uit elkaar, zodat de vijzen niet meer blijven haperen:

